ELLANO | *Štiavnička 211/49, 97681 Podbrezová, Slovakia, +421908072878, info@ellano.sk*
shop: satelity.ellano.sk, support: digitalne.ellano.sk, fan: fb.me/ellano.sk

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Úvod

Tieto bezpečnostné informácie sú určené pre elektrické kuchynské grily, najmä kontaktné grily, raclette grily a stolové grilovacie platne. Dopĺňajú originálny návod výrobcu. Pred prvým použitím si vždy prečítajte návod dodaný s konkrétnym výrobkom a dodržujte v ňom uvedené pokyny.

Bezpečnosť pri používaní

1. Gril používajte iba na stabilnom, rovnom, suchom a tepelne odolnom povrchu. Počas prevádzky musí mať dostatok voľného priestoru na odvádzanie tepla.
2. Grilovacie platne, kovové časti a povrch zariadenia môžu počas používania dosahovať vysokú teplotu. Dotýkajte sa iba rukovätí a ovládacích prvkov určených na obsluhu.
3. Zariadenie pripájajte iba k elektrickej sieti s napätím zodpovedajúcim údajom na výrobnom štítku. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným káblom, zástrčkou alebo krytom.
4. Gril nikdy neponárajte do vody ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, mokrého drezu alebo na vlhkom pracovnom povrchu.

Bezpečnostné opatrenia

Gril neumiestňujte do blízkosti záclon, papierových utierok, obalov, plastových predmetov alebo iných horľavých materiálov. Počas prevádzky ho nezakrývajte a neblokujte otvory určené na odvádzanie tepla.

Pri grilovaní môže horúci tuk alebo šťava z potravín prskať. Ak je zariadenie vybavené nádobou na zachytávanie tuku, používajte ju správne nasadenú a pravidelne ju vyprázdňujte.

Napájací kábel nesmie ležať na horúcom povrchu ani visieť cez okraj pracovnej dosky. Zabráňte prístupu malých detí a domácich zvierat k zapnutému alebo ešte horúcemu grilu.

Bezpečné používanie

Pred zapnutím skontrolujte správne osadenie grilovacích platní, misiek a ďalších odnímateľných častí. Potraviny ukladajte na gril až podľa pokynov výrobcu a zariadenie počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.

Na nepriľnavé grilovacie plochy používajte vhodné kuchynské pomôcky, ktoré povrch nepoškriabu. Nepoužívajte ostré kovové predmety, ak ich výrobca výslovne nepovoľuje.

Po skončení grilovania zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky. Pred premiestňovaním, rozoberaním alebo čistením nechajte gril úplne vychladnúť.

Údržba a skladovanie

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým zariadenie vychladne. Telo grilu čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani predmety, ktoré môžu poškodiť povrch.

Odnímateľné platne a nádoby umývajte iba spôsobom povoleným výrobcom. Elektrické časti, napájací kábel ani zástrčku neumývajte pod tečúcou vodou.

Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla, zástrčky, grilovacích plôch a mechanických častí. Zariadenie skladujte čisté, suché a vychladnuté, mimo dosahu detí.

Likvidácia

Elektrický gril po skončení životnosti nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na mieste určenom na zber elektrických a elektronických zariadení alebo využite príslušný systém spätného zberu.

Ak zariadenie obsahuje vyberateľné batérie, napríklad v diaľkovom ovládači alebo príslušenstve, odovzdajte ich samostatne na určenom zbernom mieste.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa príslušné normy na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov.

ELLANO | *Štiavnička 211/49, 97681 Podbrezová, Slovakia, +421908072878, info@ellano.sk*
shop: satelity.ellano.sk, support: digitalne.ellano.sk, fan: fb.me/ellano.sk

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace

Úvod
Tyto bezpečnostní informace jsou určeny pro elektrické kuchyňské grily, zejména kontaktní grily, raclette grily a stolní grilovací desky. Doplňují originální návod výrobce. Před prvním použitím si vždy přečtěte návod dodaný s konkrétním výrobkem a dodržujte v něm uvedené pokyny.
Bezpečnost při používání
1. Gril používejte pouze na stabilním, rovném, suchém a tepelně odolném povrchu. Během provozu musí mít dostatek volného prostoru pro odvádění tepla.
2. Grilovací desky, kovové části a povrch zařízení mohou během používání dosahovat vysoké teploty. Dotýkejte se pouze rukojetí a ovládacích prvků určených k obsluze.
3. Zařízení připojujte pouze k elektrické síti s napětím odpovídajícím údajům na výrobním štítku. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo krytem.
4. Gril nikdy neponořujte do vody ani jej nepoužívejte v blízkosti vody, mokrého dřezu nebo na vlhkém pracovním povrchu.
Bezpečnostní opatření
Gril neumísťujte do blízkosti záclon, papírových utěrek, obalů, plastových předmětů nebo jiných hořlavých materiálů. Během provozu jej nezakrývejte a neblokujte otvory určené k odvádění tepla.
Při grilování může horký tuk nebo šťáva z potravin prskat. Pokud je zařízení vybaveno nádobou na zachytávání tuku, používejte ji správně nasazenou a pravidelně ji vyprazdňujte.
Napájecí kabel nesmí ležet na horkém povrchu ani viset přes okraj pracovní desky. Zabraňte přístupu malých dětí a domácích zvířat k zapnutému nebo ještě horkému grilu.
Bezpečné používání
Před zapnutím zkontrolujte správné osazení grilovacích desek, misek a dalších odnímatelných částí. Potraviny ukládejte na gril až podle pokynů výrobce a zařízení během provozu nenechávejte bez dozoru.
Na nepřilnavé grilovací plochy používejte vhodné kuchyňské pomůcky, které povrch nepoškrábou. Nepoužívejte ostré kovové předměty, pokud je výrobce výslovně nepovoluje.
Po skončení grilování zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky. Před přemisťováním, rozebíráním nebo čištěním nechte gril zcela vychladnout.
Údržba a skladování
Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až zařízení vychladne. Tělo grilu čistěte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani předměty, které mohou poškodit povrch.
Odnímatelné desky a nádoby omývejte pouze způsobem povoleným výrobcem. Elektrické části, napájecí kabel ani zástrčku nemyjte pod tekoucí vodou.
Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu, zástrčky, grilovacích ploch a mechanických částí. Zařízení skladujte čisté, suché a vychladlé, mimo dosah dětí.
Likvidace
Elektrický gril po skončení životnosti nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na místě určeném ke sběru elektrických a elektronických zařízení nebo využijte příslušný systém zpětného sběru.
Pokud zařízení obsahuje vyjímatelné baterie, například v dálkovém ovladači nebo příslušenství, předejte je samostatně na určeném sběrném místě.
Prohlášení o shodě
Tento výrobek je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje příslušné normy pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.

