

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Úvod

Tieto upozornenia a bezpečnostné informácie slúžia ako doplnok k originálnemu návodu výrobcu. Nenahrádzajú oficiálny návod, ale rozširujú ho o všeobecné bezpečnostné zásady a praktické odporúčania pre používanie bezpečnostných kamier v domácnostiach aj komerčných priestoroch. Pred prvým použitím si vždy prečítajte aj originálny návod dodaný výrobcom.

Bezpečnosť pri používaní

Bezpečnostné kamery sú určené na monitorovanie priestorov a ochranu majetku alebo osôb. Používajte ich výhradne na tento účel a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Kamera musí byť nainštalovaná stabilne, na pevnom podklade a mimo dosahu neoprávnených osôb. Pri zapojení napájania vždy používajte len dodaný alebo výrobcom odporúčaný napájací adaptér.

Pri vonkajších kamerách dbajte na správne utesnenie konektorov a káblov, aby sa zabránilo vniknutiu vody alebo vlhkosti. Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo k nefunkčnosti záznamu.

Bezpečnostné opatrenia

Zariadenie nevystavujte dažďu, vlhkosti alebo striekajúcej vode, pokiaľ nie je výslovne určené na vonkajšie použitie. Kameru neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače alebo priame slnečné žiarenie, ktoré môže spôsobiť prehrievanie.

Nezasahujte do vnútorných častí zariadenia a nepokúšajte sa ho opravovať svojpomocne. Ak dôjde k poškodeniu kábla, krytu alebo konektora, zariadenie okamžite odpojte od napájania. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi bez dozoru dospelého osoby.

Bezpečné používanie

Pri každodennom používaní pravidelne kontrolujte, či je obraz z kamery stabilný a či nedochádza k výpadkom signálu alebo napájania. Ak kamera využíva Wi-Fi alebo sieťové pripojenie, zabezpečte stabilnú a chránenú sieť, ideálne s nastaveným silným heslom.

Pri kamerách so záznamom na pamäťovú kartu alebo sieťové úložisko pravidelne kontrolujte dostupnú kapacitu a funkčnosť záznamu. Kamera by mala mať zabezpečené dostatočné odvetranie, aby sa predišlo prehrievaniu pri nepretržitej prevádzke.

Údržba a skladovanie

Pred čistením kameru vždy odpojte od napájania. Na čistenie používajte mäkkú suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, alkohol ani rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch alebo šošovku kamery.

Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste pri izbovej teplote, mimo priameho slnečného žiarenia. Pravidelne kontrolujte stav káblov, konektorov a upevnenia kamery.

Likvidácia

Po skončení životnosti zariadenie nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. Bezpečnostná kamera patrí do kategórie elektroodpadu a musí byť odovzdaná na zbernom mieste určenom pre elektrické a elektronické zariadenia. Batérie alebo akumulátory, ak sú súčasťou zariadenia, odovzdajte samostatne na miesta určené na zber použitých batérií v súlade s platnými ekologickými predpismi.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa príslušné normy na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov.

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace

Úvod

Tato upozornění a bezpečnostní informace slouží jako doplněk k originálnímu návodu výrobce. Nenahrazují oficiální návod, ale rozšiřují jej o obecné bezpečnostní zásady a praktická doporučení pro používání bezpečnostních kamer v domácnostech i komerčních prostorách. Před prvním použitím si vždy přečtěte také originální návod dodaný výrobcem.

Bezpečnost při používání

Bezpečnostní kamery jsou určeny pro monitorování prostor a ochranu majetku nebo osob. Používejte je výhradně k tomuto účelu a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Kamera musí být nainstalována stabilně, na pevném podkladu a mimo dosah neoprávněných osob. Při zapojení napájení vždy používejte pouze dodaný nebo výrobcem doporučený napájecí adaptér.

U vnějších kamer dbejte na správné utěsnění konektorů a kabelů, aby se zabránilo vniknutí vody nebo vlhkosti. Nesprávná instalace může vést k poškození zařízení nebo k nefunkčnosti záznamu.

Bezpečnostní opatření

Zařízení nevystavujte dešti, vlhkosti nebo stříkající vodě, pokud není výslovně určeno pro venkovní použití. Kameru neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače nebo přímé sluneční záření, které může způsobit přehřívání.

Nezasahujte do vnitřních částí zařízení a nepokoušejte se jej opravovat svépomocí. Pokud dojde k poškození kabelu, krytu nebo konektoru, zařízení okamžitě odpojte od napájení. Zařízení není určeno k používání dětmi bez dozoru dospělé osoby.

Bezpečné používání

Při každodenním používání pravidelně kontrolujte, zda je obraz z kamery stabilní a zda nedochází k výpadkům signálu nebo napájení. Pokud kamera využívá Wi-Fi nebo síťové připojení, zajistěte stabilní a chráněnou síť, ideálně s nastaveným silným heslem.

U kamer se záznamem na paměťovou kartu nebo síťové úložiště pravidelně kontrolujte dostupnou kapacitu a funkčnost záznamu. Kamera by měla mít zajištěno dostatečné odvětrání, aby se předešlo přehřívání při nepřetržitém provozu.

Údržba a skladování

Před čištěním kameru vždy odpojte od napájení. K čištění používejte měkký suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol ani rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch nebo čočku kamery.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční záření. Pravidelně kontrolujte stav kabelů, konektorů a upevnění kamery.

Likvidace

Po skončení životnosti zařízení nelikvidujte spolu s běžným komunálním odpadem. Bezpečnostní kamera patří do kategorie elektroodpadu a musí být předána na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Baterie nebo akumulátory, jsou-li součástí zařízení, odevzdejte samostatně na místa určená ke sběru použitých baterií v souladu s platnými ekologickými předpisy.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje příslušné normy pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.