

SK: UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pre PC, notebooky a mini PC

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte tento dokument aj návod na obsluhu. Dodržiavanie uvedených pokynov pomáha zabezpečiť bezpečnú prevádzku a dlhú životnosť zariadenia.

Bezpečnosť pri používaní

1. **Používajte zariadenie podľa určenia** – Výpočtová technika je určená na osobné alebo pracovné využitie. Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokým rizikom (napr. vlhké priestory, prašné priestory, extrémne teploty).
 2. **Zabráňte mechanickému poškodeniu** – Nenarábajte so zariadením hrubo, nepadá ani ho nevystavujte otrasom.
 3. **Používajte originálne príslušenstvo** – Nabíjačky, adaptéry, batérie a káble používajte len tie, ktoré sú schválené výrobcom.
-

Prevádzkové podmienky

1. **Zabezpečte dobré vetranie** – Pri prevádzke notebooku, mini PC či stolného PC zabezpečte dostatočný prietok vzduchu okolo zariadenia. Nezakrývajte ventilačné otvory.
 2. **Nevystavujte vlhkosti** – Zabráňte kontaktu s vodou, parou alebo kondenzovanou vlhkosťou. Zariadenie nie je odolné voči vode.
 3. **Teplotný rozsah** – Prevádzkujte zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C. Skladujte pri teplotách od -20 °C do 60 °C.
-

Elektrická bezpečnosť

1. **Používajte správny napájací zdroj** – Zariadenie pripájajte iba k sieťam s parametrami uvedenými na štítku zariadenia alebo napájacieho adaptéra.
 2. **Chráňte napájací kábel** – Nepreťahujte káble, neztvárajte ich medzi nábytkom ani ich nevystavujte nadmernému ohýbaniu.
 3. **Nevykonávajte neodborné zásahy** – Otváranie puzdra zariadenia alebo neoprávnené opravy môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
-

Bezpečné používanie

1. **Pri práci dbajte na ergonómiu** – Zabezpečte vhodnú polohu monitora, klávesnice a sedenia, aby sa predišlo dlhodobému zaťaženiu pohybového aparátu.
 2. **Chráňte osobné údaje** – Používajte bezpečnostné opatrenia (heslá, šifrovanie, aktualizácie OS) na ochranu dát.
 3. **Nepoužívajte pri poruche** – Ak zariadenie vydáva zápach, prehrieva sa alebo nereaguje, odpojte ho zo siete a kontaktujte autorizovaný servis.
-

Údržba a čistenie

1. **Čistite len vypnuté zariadenie** – Pred čistením odpojte zariadenie od napájania. Používajte suchú alebo jemne navlhčenú handričku.
 2. **Zabráňte vniknutiu kvapalín** – Pri čistení nepoužívajte aerosólové spreje ani tekuté čističe priamo na zariadenie.
 3. **Pravidelná údržba** – Odporúčame pravidelné čistenie ventilátorov a prieduchov (najmä pri mini PC a desktopoch).
-

Likvidácia

1. **Zariadenie nevyhadzujte do bežného odpadu** – Po skončení životnosti odovzdajte zariadenie v zbernom mieste elektroodpadu.
 2. **Recyklujte zodpovedne** – Batérie, displeje a elektronické komponenty môžu obsahovať škodlivé látky – ich recykláciou chránite životné prostredie.
-

Vyhlásenie o zhode

Zariadenie je navrhnuté a vyrobené v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa platné normy EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov.

CZ: UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro PC, notebooky a mini PC

Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento dokument i návod k obsluze. Dodržování uvedených pokynů pomáhá zajistit bezpečný provoz a dlouhou životnost zařízení.

Bezpečnost při používání

1. Používejte zařízení podle určení – Výpočetní technika je určena pro osobní nebo pracovní využití. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokým rizikem (např. vlhké prostory, prašné prostory, extrémní teploty).
 2. Zabraňte mechanickému poškození – Nedělejte se zařízením hrubě, nepadá ani jej nevystavujte otřesům.
 3. Používejte originální příslušenství – Nabíječky, adaptéry, baterie a kabely používejte pouze ty, které jsou schváleny výrobcem.
-

Provozní podmínky

1. Zajistěte dobré větrání – Při provozu notebooku, mini PC či stolního PC zajistěte dostatečný průtok vzduchu kolem zařízení. Nezakrývejte ventilační otvory.
2. Nevystavujte vlhkosti – Zabraňte kontaktu s vodou, párou nebo kondenzovanou vlhkostí. Zařízení není odolné vůči vodě.

3. Teplotní rozsah – Provozujte zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C. Skladujte při teplotách od -20 °C do 60 °C.

Elektrická bezpečnost

1. Používejte správný napájecí zdroj – Zařízení připojujte pouze k sítím s parametry uvedenými na štítku zařízení nebo napájecího adaptéru.
 2. Chraňte napájecí kabel – Nepřetahujte kabely, nesvírejte je mezi nábytkem ani je nevystavujte nadměrnému ohýbání.
 3. Neprovádějte neodborné zásahy – Otevírání pouzdra zařízení nebo neoprávněné opravy mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
-

Bezpečné používání

1. Při práci dbejte na ergonomii – Zajistěte vhodnou polohu monitoru, klávesnice a sezení, aby se předešlo dlouhodobému zatížení pohybového aparátu.
 2. Chraňte osobní údaje – Používejte bezpečnostní opatření (hesla, šifrování, aktualizace OS) k ochraně dat.
 3. Nepoužívejte při poruše – Pokud zařízení vydává zápach, prohlívá se nebo nereaguje, odpojte jej ze sítě a kontaktujte autorizovaný servis.
-

Údržba a čištění

1. Čistěte pouze vypnuté zařízení – Před čištěním odpojte zařízení od napájení. Používejte suchý nebo jemně navlhčený hadřík.
 2. Zabraňte vniknutí kapalin – Při čištění nepoužívejte aerosolové spreje ani tekuté čističe přímo na zařízení.
 3. Pravidelná údržba – Doporučujeme pravidelné čištění ventilátorů a průduchů (zejména u mini PC a desktopů).
-

Likvidace

1. Zařízení nevyhazujte do běžného odpadu – Po skončení životnosti odevzdejte zařízení ve sběrném místě elektroodpadu.
 2. Recyklujte zodpovědně – Baterie, displeje a elektronické komponenty mohou obsahovat škodlivé látky – jejich recyklací chráníte životní prostředí.
-

Prohlášení o shodě

Zařízení je navrženo a vyrobeno v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje platné normy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů.