

Upozornenia a bezpečnostné informácie

(v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov)

Všetky informácie týkajúce sa manipulácie a používania nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím výrobku si prečítajte ich obsah a dodržiavajte uvedené pokyny.

1. Bezpečnosť pri používaní

1. Používajte výrobok podľa určenia

Viacúčelová karta prežitia – plastový skladací nožík je určený ako rezací nástroj pre vonkajšie aktivity, núdzové situácie a bežné denné použitie. Nepoužívajte ho na iné účely (napr. ako páčidlo či vrhací nôž).

2. Ostrá čepel'

Čepel' je ostrá a môže spôsobiť poranenie, ak sa s ňou manipuluje nepozorne. Pri otváraní a zatváraní noža vždy dbajte na to, aby prsty a iné časti tela boli mimo rezných hrán.

3. Bezpečnostná poistka

Výrobok je vybavený poistkou, ktorá bráni samovoľnému otvoreniu. Pred použitím sa uistite, že je poistka plne zaistená a pri uskladnení nožík vždy bezpečne uzavrite.

2. Bezpečnostné opatrenia

1. Zamedzte prístupu deťom

Uchovávajte mimo dosahu detí a maloletých osôb. Nie je vhodný pre deti, keďže obsahuje ostrú čepel' a hrozí riziko úrazu.

2. Skladovanie

Nôž ukladajte na suché a bezpečné miesto, ideálne do peňaženky, vrecka či púzdra tak, aby nedošlo k náhodnému otvoreniu a poraneniu.

3. Odolnosť voči vlhkosti

Hoci je čepel' z nerezovej ocele, plastová konštrukcia nie je určená na dlhodobé pôsobenie vlhkosti či extrémnych teplôt. V prípade namočenia kartu utrite a nechajte dôkladne vyschnúť.

3. Bezpečné používanie

1. Správne otvorenie a zatvorenie

Pri otváraní a zatváraní dbajte na plynulé pohyby a uistite sa, že máte výrobok v stabilnej polohe. Pred použitím skontrolujte, či sa poistka zaistila.

2. Kontrola opotrebovania

V prípade, že sa čepel' tupí alebo plastové telo javí známky poškodenia, prestaňte výrobok používať, prípadne ho nechajte odborné opraviť alebo vymeňte.

3. Vhodné prostredie

Výrobok nepoužívajte v situáciách, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu iných osôb či vášho okolia (napr. v preplnených alebo zle osvetlených priestoroch).

4. Zásady údržby

1. Pravidelné čistenie

Čepel' čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Ak je to potrebné, použite slabý dezinfekčný prostriedok. Dávajte pozor, aby ste sa neporanili.

2. Ostrenie čepele

Čepeľ je možné znovu naostríť pomocou bežne dostupných brúsnych nástrojov. Pri ostrení dodržiavajte správny uhol a postup podľa odporúčaní výrobcu.

3. Kontrola poistky

Po každom použití skontrolujte funkčnosť poistného mechanizmu. Ak vykazuje akékoľvek poškodenie či slabý odpor, kým ho neopravíte alebo nevymeníte, nepoužívajte výrobok.

5. Likvidácia a recyklácia

1. Ekologická likvidácia

Nôž ani plastové komponenty nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Zlikvidujte ich v zbernom dvore alebo podľa miestnych predpisov o nakladaní s elektroodpadom či kovovým odpadom.

2. Recyklácia materiálov

Čepeľ i plastové telo sú znovu využiteľné. V prípade likvidácie ich oddelte a umiestnite do príslušných zberných nádob na plasty a kov.

3. Odporúčanie

Pri pochybnostiach o správnej likvidácii kontaktujte miestne recyklačné stredisko alebo predajcu.

6. Vyhlásenie o zhode

Výrobok je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, čím spĺňa príslušné normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov.

Dodržiavaním týchto pokynov zaistíte dlhú životnosť a bezpečné používanie viacúčelovej karty prežitia. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Upozornění a bezpečnostní informace

(v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků)

Veškeré informace týkající se manipulace a používání naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před použitím výrobku si přečtěte jejich obsah a dodržujte uvedené pokyny.

1. Bezpečnost při používání

1. Používejte výrobek podle určení

Víceúčelová karta přežití – plastový skládací nožík je určen jako řezací nástroj pro venkovní aktivity, nouzové situace a běžné denní použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům (např. jako páčidlo či vrhací nůž).

2. Ostrá čepel

Čepeľ je ostrá a môže spôsobiť poranění, pokud se s ní manipuluje nepozorně. Při otevírání a zavírání nože vždy dbejte na to, aby prsty a jiné části těla byly mimo řezné hrany.

3. Bezpečnostní pojistka

Výrobek je vybaven pojistkou, která brání samovolnému otevření. Před použitím se ujistěte, že je pojistka plně zajištěna a při uskladnění nožík vždy bezpečně uzavřete.

2. Bezpečnostní opatření

1. Zamezte přístupu dětem

Uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob. Není vhodný pro děti, jelikož obsahuje ostrou čepel a hrozí riziko úrazu.

2. Skladování

Nůž ukládejte na suché a bezpečné místo, ideální do peněženky, sáčku či pouzdra tak, aby nedošlo k náhodnému otevření a poranění.

3. Odolnost vůči vlhkosti

Přestože je čepel z nerezové oceli, plastová konstrukce není určena k dlouhodobému působení vlhkosti či extrémních teplot. V případě namočení kartu otřete a nechte důkladně vyschnout.

3. Bezpečné používání

1. Správné otevření a zavření

Při otvírání a zavírání dbejte na plynulé pohyby a ujistěte se, že máte výrobek ve stabilní poloze. Před použitím zkontrolujte, zda se pojistka zajistila.

2. Kontrola opotřebení

V případě, že se čepel tupí nebo plastové tělo jeví známky poškození, přestaňte výrobek používat, případně jej nechte odborně opravit nebo vyměňte.

3. Vhodné prostředí

Výrobek nepoužívejte v situacích, kde by mohlo dojít k ohrožení jiných osob či vašeho okolí (např. v přeplněných nebo špatně osvětlených prostorách).

4. Zásady údržby

1. Pravidelné čištění

Čepel čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Pokud je to nutné, použijte slabý dezinfekční prostředek. Dávejte pozor, abyste se neporanili.

2. Ostření čepele

Čepel lze znovu naostřit pomocí běžně dostupných brusných nástrojů. Při ostření dodržujte správný úhel a postup dle doporučení výrobce.

3. Kontrola pojistky

Po každém použití zkontrolujte funkčnost pojistného mechanismu. Vykazuje-li jakékoli poškození či slabý odpor, dokud jej neopravíte nebo nevyměníte, nepoužívejte výrobek.

5. Likvidace a recyklace

1. Ekologická likvidace

Nůž ani plastové komponenty nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Zlikvidujte je ve sběrném dvoře nebo podle místních předpisů o nakládání s elektroodpadem či kovovým odpadem.

2. Recyklace materiálů

Čepel i plastové tělo jsou znovu využitelné. V případě likvidace je oddělte a umístěte do příslušných sběrných nádob na plasty a kov.

3. Doporučení

Při pochybnostech o správné likvidaci kontaktujte místní recyklační středisko nebo prodejce.

6. Prohlášení o shodě

Výrobek je navržen v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, čímž splňuje příslušné normy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte dlouhou životnost a bezpečné používání víceúčelové karty přežití. V případě jakýchkoli otázek nebo problémů kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko.