

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Tento dokument sa vzťahuje na elektrické vykurovacie telesá vrátane sušičov topánok, prenosných teplometov, keramických ohrievačov, ventilátorových ohrievačov a podobných zariadení.

Pred použitím

Všetky informácie týkajúce sa manipulácie a používania nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím si prečítajte tento dokument aj návod a riadte sa všetkými pokynmi výrobcu.

Bezpečnosť pri používaní

1. **Používajte len podľa určenia** – Zariadenia sú určené na vyhrievanie alebo sušenie v domácich podmienkach. Nepoužívajte ich na iné účely.
2. **Používajte pod dohľadom** – Nikdy nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru, najmä v blízkosti horľavých materiálov alebo detí.
3. **Nevkladajte predmety do otvorov** – Do ventilačných mriežok a výstupov tepla nevkladajte žiadne predmety, aby nedošlo ku skratu alebo požiaru.

Bezpečnostné opatrenia

1. **Umiestnenie zariadenia** – Zariadenie umiestnite na pevný, suchý a rovný povrch. Zabezpečte dostatočný priestor na odvetranie (min. 50 cm od stien a nábytku).
2. **Chráňte pred vlhkosťou** – Nepoužívajte zariadenia v kúpeľni, pri bazéne alebo v iných vlhkých priestoroch, pokiaľ nie sú výslovne určené do týchto podmienok.
3. **Neprekrývajte zariadenie** – Zakrývanie môže spôsobiť prehriatie a požiar. Výslovne zakázané pri sušičoch topánok a ventilátorových teplometoch.

Bezpečné používanie

1. **Napájanie** – Používajte iba s napätím uvedeným na výrobku. Zariadenie zapájajte priamo do elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovačky, ak to výrobca neodporúča.
2. **Vypnite po použití** – Po každom použití zariadenie vypnite a odpojte zo siete.
3. **Neprenášajte počas prevádzky** – Počkajte, kým zariadenie vychladne. Hrozí popálenie alebo poškodenie súčastí.

Prevádzka v správnych podmienkach

1. **Prevádzkové teploty** – Zariadenia používajte len v odporúčanom rozsahu teplôt (zvyčajne 0 °C až 40 °C).
2. **Stabilné prostredie** – Zariadenie neumiestňujte do prašného alebo horľavého prostredia.
3. **Deti a domáce zvieratá** – Zabezpečte, aby deti a zvieratá nemali priamy kontakt so zapnutým zariadením.

Údržba a čistenie

1. **Vždy odpojte zo siete** – Pred čistením zariadenie odpojte a nechajte úplne vychladnúť.
 2. **Čistite suchou handričkou** – Nepoužívajte vodu ani chemické čističe. Ventilačné mriežky pravidelne zbavujte prachu.
 3. **Neopravujte sami** – V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis. Neodborne vykonané opravy môžu ohroziť bezpečnosť.
-

Likvidácia

1. **Recyklácia** – Zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich v zbernom dvore alebo na mieste určenom na zber elektroodpadu.
 2. **Ochrana životného prostredia** – Elektronické súčasti môžu obsahovať škodlivé látky. Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii.
-

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a je v súlade s platnými normami na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov.

CS: Upozornění a bezpečnostní informace

Tento dokument se vztahuje na elektrická topná tělesa včetně vysoušečů bot, přenosných teplometů, keramických ohříváčů, ventilátorových ohříváčů a podobných zařízení.

Před použitím

Veškeré informace týkající se manipulace a používání naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před použitím si přečtěte tento dokument i návod a řiďte se všemi pokyny výrobce.

Bezpečnost při používání

1. Používejte pouze podle určení – Zařízení jsou určena k vyhřívání nebo sušení v domácích podmínkách. Nepoužívejte je k jiným účelům.
 2. Používejte pod dohledem – Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru, zejména v blízkosti hořlavých materiálů nebo dětí.
 3. Nevkládejte předměty do otvorů – Do ventilačních mřížek a výstupů tepla nevkładejte žádné předměty, aby nedošlo ke zkratu nebo požáru.
-

Bezpečnostní opatření

1. Umístění zařízení – Zařízení umístěte na pevný, suchý a rovný povrch. Zajistěte dostatečný prostor pro odvětrání (min. 50 cm od stěn a nábytku).
 2. Chraňte před vlhkostí – Nepoužívejte zařízení v koupelně, u bazénu nebo v jiných vlhkých prostorech, pokud nejsou výslovně určena do těchto podmínek.
 3. Nepřekrývejte zařízení – Zakrývání může způsobit přehřátí a požár. Výslovně zakázáno u vysoušečů bot a ventilátorových teplometů.
-

Bezpečné používání

1. Napájení – Používejte pouze s napětím uvedeným na výrobku. Zařízení zapojte přímo do elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovačky, pokud to výrobce nedoporučuje.
2. Vypněte po použití – Po každém použití zařízení vypněte a odpojte ze sítě.
3. Nepřenášejte během provozu – Počkejte, až zařízení vychladne. Hrozí popálení nebo poškození součástí.

Provoz ve správných podmínkách

1. Provozní teploty – Zařízení používejte pouze v doporučeném rozsahu teplot (obvykle 0 °C až 40 °C).
2. Stabilní prostředí – Zařízení neumísťujte do prašného nebo hořlavého prostředí.
3. Děti a domácí zvířata – Zajistěte, aby děti a zvířata neměly přímý kontakt se zapnutým zařízením.

Údržba a čištění

1. Vždy odpojte ze sítě – Před čištěním zařízení odpojte a nechte úplně vychladnout.
2. Čistěte suchým hadříkem – Nepoužívejte vodu ani chemické čističe. Ventilační mřížky pravidelně zbavujte prachu.
3. Neopravujte sami – V případě poruchy kontaktujte autorizovaný servis. Neodborně provedené opravy mohou ohrozit bezpečnost.

Likvidace

1. Recyklace – Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je ve sběrném dvoře nebo na místě určeném pro sběr elektroodpadu.
2. Ochrana životního prostředí – Elektronické součásti mohou obsahovat škodlivé látky. Dodržujte místní předpisy o likvidaci.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a je v souladu s platnými normami na ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.