

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Úvod

Tento dokument dopĺňa originálny návod na použitie výrobcu. Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny a riadte sa nimi. Správna inštalácia a používanie znižuje riziko poškodenia zariadenia aj úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť pri používaní

Zariadenia Wi-Fi, USB adaptéry, repeatery, routery a switche sú určené na používanie v interiéri, pri bežnej izbovej teplote a vlhkosti. Používajte ich len so zodpovedajúcim napájacím zdrojom podľa údajov výrobcu. Zabezpečte, aby boli všetky káble zapojené správne a bez mechanického napätia. V prípade akéhokoľvek poškodenia kábla, konektora alebo plastového krytu zariadenie okamžite odpojte z elektrickej siete. Zariadenia neatváraajte, ani sa nepokúšajte o opravu svojpomocne.

Bezpečnostné opatrenia

Nevystavujte zariadenie vlhkosti, dažďu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Zabráňte umiestneniu blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo priamy ohrev.

Nepokladajte zariadenie na mäkké povrchy, ktoré by mohli brániť prúdeniu vzduchu. Zamedzte kontaktu s kovovými predmetmi a tekutinami.

Wi-Fi routery a repeatery musia mať dostatok priestoru pre vetranie, minimálne 10 cm od stien a iných predmetov.

Zariadenie neumiestňujte do detskej izby na dosah malých detí.

USB Wi-Fi adaptéry zapájajte len do funkčných USB portov, nikdy ich nevkladajte násilím.

Bezpečné používanie

Pre dosiahnutie stabilného signálu umiestnite Wi-Fi router alebo repeater na otvorené miesto, najlepšie vo výške a mimo kovových prekážok.

Vyhýbajte sa používaniu zariadenia počas búrky, ak je pripojené do elektrickej siete.

Pri prepojení viacerých zariadení (napr. switch, router, repeater) používajte kvalitné sieťové káble s nepoškodenou izoláciou.

Počas aktualizácie firmvéru zariadenie nevypínajte, aby nedošlo k poškodeniu softvéru.

Pri používaní v blízkosti citlivej elektroniky (napr. zdravotnícke prístroje) sa poraďte s výrobcom o vhodnosti použitia bezdrôtového pripojenia.

Údržba a skladovanie

Zariadenie čistite len suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemické čističe ani rozpúšťadlá.

Raz za čas skontrolujte, či nie sú ventilačné otvory zanesené prachom.

Pri dlhodobom nepoužívaní odpojte zariadenie z elektrickej siete a uložte ho na suché, chladné miesto mimo dosahu detí.

Káble skladujte zvinuté bez zalomení, aby sa nepoškodili vodiče.

Likvidácia

Po skončení životnosti odovzdajte zariadenie do zberného miesta pre elektroodpad v súlade s označením symbolom preškrtnutého kontajnera.

Nepatrí do komunálneho odpadu.

Ak zariadenie obsahuje batérie, vyberte ich a odovzdajte oddelene na zberné miesto pre použité batérie.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa príslušné normy na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov.

CS: Upozornění a bezpečnostní informace

Úvod

Tento dokument doplňuje originální návod k použití výrobce. Před prvním použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Správná instalace a používání snižuje riziko poškození zařízení i úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost při používání

Zařízení Wi-Fi, USB adaptéry, repeatery, routery a switche jsou určeny pro používání v interiéru, při běžné pokojové teplotě a vlhkosti. Používejte je pouze s odpovídajícím napájecím zdrojem podle údajů výrobce. Zajistěte, aby byly všechny kabely zapojeny správně a bez mechanického napětí. V případě jakéhokoli poškození kabelu, konektoru nebo plastového krytu zařízení okamžitě odpojte z elektrické sítě. Zařízení neotevírejte, ani se nepokoušejte o opravu svépomocí.

Bezpečnostní opatření

Nevystavujte zařízení vlhkosti, dešti nebo přímému slunečnímu záření. Zabraňte umístění poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo přímý ohřev.

Nepokládejte zařízení na měkké povrchy, které by mohly bránit proudění vzduchu. Zamezte kontaktu s kovovými předměty a tekutinami.

Wi-Fi routery a repeatery musí mít dostatek prostoru pro větrání, minimálně 10 cm od stěn a jiných předmětů.

Zařízení neumísťujte do dětského pokoje na dosah malých dětí.

USB Wi-Fi adaptéry zapojujte pouze do funkčních USB portů, nikdy je nevkládejte násilím.

Bezpečné používání

Pro dosažení stabilního signálu umístěte Wi-Fi router nebo repeater na otevřené místo, nejlépe ve výšce a vně kovových překážek.

Vyhýbejte se používání zařízení během bouřky, pokud je připojeno do elektrické sítě.

Při propojení více zařízení (např. switch, router, repeater) používejte kvalitní síťové kabely s nepoškozenou izolací.

Během aktualizace firmwaru zařízení nevypínejte, aby nedošlo k poškození softwaru.

Při používání v blízkosti citlivé elektroniky (např. zdravotnické přístroje) se poraďte s výrobcem o vhodnosti použití bezdrátového připojení.

Údržba a skladování

Zařízení čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čističe ani rozpouštědla.

Jednou za čas zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory zaneseny prachem.

Při dlouhodobém nepoužívání odpojte zařízení z elektrické sítě a uložte jej na suché, chladné místo mimo dosah dětí.

Kabely skladujte svinuté bez zalomení, aby se nepoškodily vodiče.

Likvidace

Po skončení životnosti odevzdejte zařízení do sběrného místa pro elektroodpad v souladu s označením symbolem přeškrtnutého kontejneru.

Nepatří do komunálního odpadu.

Pokud zařízení obsahuje baterie, vyjměte je a odevzdejte odděleně na sběrné místo pro použité baterie.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje příslušné normy pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.