

Návod na naprogramovanie učiaceho sa diaľkového ovládania

Učiace sa diaľkové ovládanie

1. Odstránenie existujúceho kódu:

Stlačte tlačidlá A a B na diaľkovom ovládaní a držte ich stlačené až kým nezačne LED kontrolka blikať (zväčša 10 s), uvoľnite tlačidlá a tým sa odstránia všetky kódy.

2. Duplikovanie kódu:

Priložte originálne diaľkové ovládanie a Superior simply ovládanie tak blízko k sebe ako je to len možné. Stlačte tlačidlo A na oboch diaľkových ovládaniach v rovnakom čase, po dobu 3 sekúnd, LED bude blikať, uvoľnite tlačidlá a kód bude akceptovaný. Opakujte tento postup aj pri ďalších tlačidlách, ktoré chcete naprogramovať.

3. Získanie kódu:

Ak je kód odstránený, predošlý kód môžete získať stlačením tlačidiel C a D po dobu asi 3 sekúnd kým LED nezačne blikať (približne 5s).