

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa manipulácie a používania nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím výrobku si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Bezpečnosť pri používaní

1. **Používajte zariadenie podľa určenia** - Klávesnice a ovládače s touchpadmi sú určené na ovládanie počítačov, TV boxov a iných multimediálnych zariadení. Iné použitie môže viesť k nesprávnej funkčnosti alebo poškodeniu zariadenia.
2. **Pred použitím skontrolujte stav zariadenia** - Uistite sa, že nie je mechanicky poškodené a že konektory sú čisté a nepoškodené.
3. **Kompatibilita** - Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s vašimi zariadeniami (napr. operačným systémom alebo typom pripojenia - USB, Bluetooth).

Bezpečnostné opatrenia

1. **Pracujte v suchom a čistom prostredí** - Vyhnite sa vlhkosti a prachu, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť.
2. **Zabráňte prehriatiu** - Zariadenie nepoužívajte v extrémnych teplotách alebo na priamom slnku.
3. **Ochrana pred rušením signálu** - Bluetooth ovládače a airmouse zariadenia nemusia správne fungovať v oblastiach so silným elektromagnetickým rušením.

Bezpečné používanie

1. **Správne pripojenie** - Použite správne porty USB alebo spárovanie cez Bluetooth podľa návodu.
2. **Používajte len priložené príslušenstvo** - Používanie nekompatibilného napájania alebo prijímačov môže spôsobiť poruchy.
3. **Nemanipulujte so zariadením hrubou silou** - Klávesy, touchpad a tlačidlá sú citlivé na mechanické zaobchádzanie.

Zásady používania za vhodných podmienok

1. **Vyhnite sa extrémnym podmienkam** - Odporúčaná prevádzková teplota je 0 °C - 40 °C.
2. **Chráňte pred vlhkosťou** - Zariadenie nie je odolné voči vode, preto ho nevystavujte kvapalinám.
3. **Správne skladovanie** - Ak zariadenie nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste mimo zdrojov tepla.

Pokyny na údržbu

1. **Pravidelné čistenie** - Použite suchú handričku na odstránenie prachu a nečistôt.
2. **Kontrola pripojení** - Uistite sa, že konektory a porty sú čisté a nepoškodené.
3. **Aktualizácia softvéru** - Ak je to možné, aktualizujte ovládače pre lepšiu kompatibilitu.

Bezpečná likvidácia

1. **Recyklácia** - Nepoškodené zariadenia recyklujte podľa miestnych predpisov.
2. **Zariadenie nevyhadzujte do bežného odpadu** - Použite zberné miesta na elektroodpad.

Vyhlásenie o zhode Tento produkt spĺňa bezpečnostné požiadavky nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, čím sa zabezpečuje jeho súlad s platnými normami na ochranu zdravia a bezpečnosť užívateľov.

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se manipulace a používání naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Bezpečnost při používání

1. Používejte zařízení podle určení - Klávesnice a ovladače s touchpady jsou určeny k ovládání počítačů, TV boxů a jiných multimediálních zařízení. Jiné použití může vést k nesprávné funkčnosti nebo poškození zařízení.
2. Před použitím zkontrolujte stav zařízení - Ujistěte se, že není mechanicky poškozeno a že konektory jsou čisté a nepoškozené.
3. Kompatibilita - Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní s vašimi zařízeními (např. operačním systémem nebo typem připojení - USB, Bluetooth).

Bezpečnostní opatření

1. Pracujte v suchém a čistém prostředí - Vyhněte se vlhkosti a prachu, které by mohly ovlivnit funkčnost.
2. Zabraňte přehřátí - Zařízení nepoužívejte v extrémních teplotách nebo na přímém slunci.
3. Ochrana před rušením signálu - Bluetooth ovladače a airmouse zařízení nemusí správně fungovat v oblastech se silným elektromagnetickým rušením.

Bezpečné používání

1. Správné připojení - Použijte správné porty USB nebo spárování přes Bluetooth podle návodu.
2. Používejte pouze přiložené příslušenství - Používání nekompatibilního napájení nebo přijímačů může způsobit poruchy.
3. Nemanipulujte se zařízením hrubou silou - Klávesy, touchpad a tlačítka jsou citlivé na mechanické zacházení.

Zásady používání za vhodných podmínek

1. Vyhněte se extrémním podmínkám - Doporučená provozní teplota je 0 °C - 40 °C.
2. Chraňte před vlhkostí - Zařízení není odolné vůči vodě, proto jej nevystavujte kapalinám.
3. Správné skladování - Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě mimo zdroje tepla.

Pokyny pro údržbu

1. Pravidelné čištění - Použijte suchý hadřík k odstranění prachu a nečistot.
2. Kontrola připojení - Ujistěte se, že konektory a porty jsou čisté a nepoškozené.
3. Aktualizace softwaru - Pokud je to možné, aktualizujte ovladače pro lepší kompatibilitu.

Bezpečná likvidace

1. Recyklace - Nepoškozená zařízení recyklujte podle místních předpisů.
2. Zařízení nevyhazujte do běžného odpadu - Použijte sběrná místa na elektroodpad.

Prohlášení o shodě Tento produkt splňuje bezpečnostní požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, čímž se zajišťuje jeho soulad s platnými normami na ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.