

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa manipulácie a používania nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím výrobku si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Bezpečnosť pri používaní

1. **Používanie projektora** - Projektory sú určené na premietanie obrazu na plochu alebo stenu. Nepoužívajte ich na iné účely, ako je osvetľovanie alebo zahrievanie predmetov.
2. **Vetrание a prehriatie** - Projektor potrebuje dostatočné chladenie. Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, a neumiestňujte projektor do uzavretých priestorov.
3. **Bezpečnosť pri manipulácii** - Pri prenášaní projektora držte zariadenie pevnými rukami. Nevystavujte ho nárazom alebo vibráciám.

Bezpečnostné opatrenia

1. **Pripojenie do elektrickej siete** - Používajte len originálny napájací adaptér a dbajte na správne napätie a polaritu.
2. **Chladenie a prevádzková teplota** - Projektory generujú teplo, preto ich používajte v dobre vetraných priestoroch a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
3. **Ochrana pred vlhkosťou** - Projektor uchovávajte v suchom prostredí. Kontakt s vodou alebo vysokou vlhkosťou môže viesť k poruche.

Bezpečné používanie

1. **Používanie na rovných povrchoch** - Projektor umiestnite na stabilnú a rovnú plochu alebo použite vhodný držiak.
2. **Sledovanie premietaného obrazu** - Nepozerajte priamo do šošovky projektora, pretože intenzívne svetlo môže poškodiť zrak.
3. **Káble a pripojenia** - Zabezpečte, aby napájacie a signálové káble neboli v mieste, kde by sa o ne dalo zakopnúť.

Zásady používania za vhodných podmienok

1. **Prevádzková teplota** - Projektor najlepšie funguje pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
2. **Skladovanie** - Pri dlhodobom nepoužívaní projektor skladujte na suchom mieste a odpojte ho od elektrickej siete.
3. **Ochrana pred prachom** - Pravidelne odstraňujte prach z vetracích otvorov, aby sa predišlo prehrievaniu.

Pokyny na údržbu

1. **Pravidelné čistenie** - Použite jemnú handričku na utretie povrchu projektora. Šošovku čistite len na to určeným prostriedkom.
2. **Kontrola a výmena lampy** - Ak sa jas projektora znižuje, možno bude potrebné vymeniť lampu. Používajte len originálne náhradné diely.
3. **Aktualizácia softvéru** - Ak je projektor vybavený smart funkciami, odporúča sa pravidelná aktualizácia firmvéru.

Bezpečná likvidácia

1. **Likvidácia elektroniky** - Projektor nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na recyklačný dvor.
2. **Recyklácia komponentov** - Plastové a kovové časti môžu byť recyklované. Informujte sa o možnostiach recyklácie vo vašej oblasti.
3. **Likvidácia lampy** - Niektoré lampy obsahujú ortuť. Likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.

Vyhlásenie o zhode Projektor spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, čím sa zabezpečuje jeho bezpečnosť pre spotrebiteľov.

CS: Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se manipulace a používání naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Bezpečnost při používání

1. Používání projektoru - Projektory jsou určeny k promítání obrazu na plochu nebo stěnu. Nepoužívejte je k jiným účelům, než je osvětlování nebo zahřívání předmětů.
2. Větrání a přehřátí - Projektor potřebuje dostatečné chlazení. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryty, a neumísťujte projektor do uzavřených prostor.
3. Bezpečnost při manipulaci - Při přenášení projektoru držte zařízení pevnými rukama. Nevystavujte jej nárazům nebo vibracím.

Bezpečnostní opatření

1. Připojení do elektrické sítě - Používejte pouze originální napájecí adaptér a dbejte na správné napětí a polaritu.
2. Chlazení a provozní teplota - Projektory generují teplo, proto je používejte v dobře větraných prostorách a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
3. Ochrana před vlhkostí - Projektor uchovávejte v suchém prostředí. Kontakt s vodou nebo vysokou vlhkostí může vést k poruše.

Bezpečné používání

1. Používání na rovných površích - Projektor umístěte na stabilní a rovnou plochu nebo použijte vhodný držák.
2. Sledování promítaného obrazu - Nedívejte přímo do čočky projektoru, protože intenzivní světlo může poškodit zrak.
3. Kabele a připojení - Zajistěte, aby napájecí a signálové kabely nebyly v místě, kde by se o ně dalo zakopnout.

Zásady používání za vhodných podmínek

1. Provozní teplota - Projektor nejlépe funguje při teplotách od 5 °C do 35 °C.
2. Skladování - Při dlouhodobém nepoužívání projektor skladujte na suchém místě a odpojte jej od elektrické sítě.
3. Ochrana před prachem - Pravidelně odstraňujte prach z větracích otvorů, aby se předešlo přehřívání.

Pokyny pro údržbu

1. Pravidelné čištění - Použijte jemný hadřík k otření povrchu projektoru. Čočku čistěte jen k tomu určeným prostředkem.
2. Kontrola a výměna lampy - Pokud se jas projektoru snižuje, možná bude třeba vyměnit lampu. Používejte pouze originální náhradní díly.
3. Aktualizace softwaru - Pokud je projektor vybaven smart funkcemi, doporučuje se pravidelná aktualizace firmwaru.

Bezpečná likvidace

1. Likvidace elektroniky - Projektor nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na recyklační dvůr.
2. Recyklace komponent - Plastové a kovové části mohou být recyklovány. Informujte se o možnostech recyklace ve vaší oblasti.
3. Likvidace lampy - Některé lampy obsahují rtuť. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

Prohlášení o shodě Projektor splňuje požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, čímž se zajišťuje jeho bezpečnost pro spotřebitele.