

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa manipulácie a používania nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím výrobku si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Bezpečnosť pri používaní

1. **Používajte spotrebiče podľa určenia:** Kuchynské spotrebiče sú navrhnuté na konkrétne úlohy, ako je varenie, pečenie, chladenie či umývanie riadu. Nepoužívajte ich na iné účely, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo riziku úra zu.
2. **Inštalácia a umiestnenie:** Umiestnite spotrebiče na stabilný a rovný povrch, ďalej od zdrojov tepla a vlhkosti. Pri vstavanej technike dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa vetrania a minimálnych vzdialeností od stien či iných spotrebičov.
3. **Elektrické pripojenie:** Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá údajom na štítku zariadenia. Používajte iba uzemnené zásuvky a vyhýbajte sa používaniu predlžovačiek alebo rozbočiek, ktoré nie sú určené na vysoké zaťaženie.
4. **Deti a spotrebiče:** Nedovoľte deťom používať alebo manipulovať so spotrebičmi bez dozoru dospeléj osoby. Niektoré zariadenia sú vybavené detskou poistkou; uistite sa, že je aktivovaná, ak je to potrebné.

Bezpečnostné opatrenia

1. **Údržba a čistenie:** Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete. Používajte vhodné čistiace prostriedky a vyhýbajte sa agresívnym chemikáliám, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
2. **Vetrание:** Uistite sa, že vetracie otvory spotrebičov nie sú zablokované. Správne vetranie je dôležité pre bezpečnú a efektívnu prevádzku, najmä pri chladničkách a mrazničkách.
3. **Preťaženie:** Nepreťažujte spotrebiče nad ich maximálnu kapacitu. Napríklad, nepreplňujte práčku alebo umývačku riadu, aby ste predišli ich poškodeniu a zabezpečili optimálny výkon.

Bezpečné používanie

1. **Pravidelná kontrola:** Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a zástrčiek. Ak spozorujete poškodenie, nepoužívajte spotrebič, kým nie je opravený kvalifikovaným technikom.
2. **Ochrana pred vlhkosťou:** Zabráňte kontaktu elektrických častí spotrebičov s vodou alebo inými tekutinami, aby ste predišli riziku úra zu elektrickým prúdom.
3. **Správne používanie príslušenstva:** Používajte iba originálne príslušenstvo alebo príslušenstvo schválené výrobcou. Nevhodné doplnky môžu spôsobiť nesprávnu funkciu alebo poškodenie spotrebiča.

Bezpečná likvidácia

1. **Ekologická likvidácia:** Po skončení životnosti spotrebiča ho zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia. Odovzdajte ho do zberného dvora alebo špecializovanej recyklačnej spoločnosti.
2. **Odstránenie batérií:** Ak spotrebič obsahuje batérie, pred likvidáciou ich vyberte a odovzdajte na mieste určenom na zber použitých batérií.
3. **Ochrana osobných údajov:** Pri likvidácii spotrebičov s úložiskom dát, ako sú inteligentné chladničky alebo pečiacie rúry s Wi-Fi pripojením, vykonajte reset zariadenia a vymažte všetky osobné údaje.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, čím sa zabezpečuje súlad s platnými normami na bezpečnosť a ochranu zdravia používateľov.

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se manipulace a používání naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm uvedené. Před použitím si přečtěte také následující informace:

Bezpečnost při používání

1. Používejte spotřebiče podle určení: Kuchyňské spotřebiče jsou navrženy pro konkrétní úkoly, jako je vaření, pečení, chlazení či mytí nádobí. Nepoužívejte je k jiným účelům, abyste předešli poškození zařízení nebo riziku úrazu.
2. Instalace a umístění: Umístěte spotřebiče na stabilní a rovný povrch, dále od zdrojů tepla a vlhkosti. Při vestavěné technice dodržujte pokyny výrobce týkající se větrání a minimálních vzdáleností od stěn či jiných spotřebičů.
3. Elektrické připojení: Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům na štítku zařízení. Používejte pouze uzemněné zásuvky a vyhýbejte se používání prodlužovaček nebo rozboček, které nejsou určeny pro vysoké zatížení.
4. Děti a spotřebiče: Nedovolte dětem používat nebo manipulovat se spotřebiči bez dozoru dospělé osoby. Některá zařízení jsou vybavena dětskou pojistkou; ujistěte se, že je aktivována, pokud je to nutné.

Bezpečnostní opatření

1. Údržba a čištění: Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. Používejte vhodné čisticí prostředky a vyhýbejte se agresivním chemikáliím, které by mohly poškodit povrch zařízení.
2. Větrání: Ujistěte se, že větrací otvory spotřebičů nejsou zablokovány. Správné větrání je důležité pro bezpečný a efektivní provoz, zejména u chladniček a mrazniček.
3. Přetížení: Nepřetěžujte spotřebiče nad jejich maximální kapacitu. Například, nepřepíňujte pračku nebo myčku nádobí, abyste předešli jejich poškození a zabezpečili optimální výkon.

Bezpečné používání

1. Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a zástrček. Pokud zpozorujete poškození, nepoužívejte spotřebič, dokud není opraven kvalifikovaným technikem.
2. Ochrana před vlhkostí: Zabraňte kontaktu elektrických částí spotřebičů s vodou nebo jinými tekutinami, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
3. Správné používání příslušenství: Používejte pouze originální příslušenství nebo příslušenství schválené výrobcem. Nevhodné doplňky mohou způsobit nesprávnou funkci nebo poškození spotřebiče.

Bezpečná likvidace

1. Ekologická likvidace: Po skončení životnosti spotřebiče jej zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí. Odevzdejte jej do sběrného dvora nebo specializované recyklační společnosti.
2. Odstranění baterií: Pokud spotřebič obsahuje baterie, před likvidací je vyjměte a předejte na místě určeném ke sběru použitých baterií.
3. Ochrana osobních údajů: Při likvidaci spotřebičů s úložištěm dat, jako jsou inteligentní chladničky nebo pečící trouby s Wi-Fi připojením, proveďte reset zařízení a vymažte všechny osobní údaje.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, čímž se zajišťuje soulad s platnými normami na bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů.