



Upozornenia a bezpečnostné informácie

(pre domáce trezory, bezpečnostné skrinky a schránky)

Všetky informácie týkajúce sa montáže, používania a údržby nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím si prečítajte tento dokument a dodržiavajte uvedené pokyny.

Bezpečné používanie výrobku

1. **Výrobok používajte len na určený účel** – Trezory, bezpečnostné skrinky a schránky sú určené na bezpečné uchovávanie cenností, dokumentov alebo zbraní podľa typu výrobku. Nepoužívajte ich na skladovanie potravín, horľavín alebo chemikálií.
2. **Správne umiestnenie** – Umiestnite výrobok na stabilný a suchý povrch mimo dosahu vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia. Ak je výrobok určený na zabudovanie, dodržte odporúčania výrobcu pre bezpečné kotvenie.
3. **Chráňte prístupové údaje** – Kód, kľúč alebo biometrické údaje uchováajte v bezpečí a nezdieľajte ich s nepovolanými osobami.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

1. **Kotvenie do steny alebo podlahy** – Pri modeloch s možnosťou kotvenia zaistite trezor pomocou pribaleného montážneho materiálu. Nesprávne kotvenie znižuje bezpečnostné vlastnosti.
2. **Použitie profesionálom** – Pri väčších alebo ťažších modeloch odporúčame inštaláciu odborníkom, aby sa predišlo zraneniu alebo poškodeniu majetku.
3. **Záložný prístup** – Uchovajte záložný kľúč alebo núdzový kód mimo blízkosti trezoru, ideálne v inom bezpečnom mieste.

Prevádzkové podmienky

1. **Vnútrotné prostredie** – Trezory sú určené do interiéru. Nepoužívajte ich vo vonkajšom prostredí ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
2. **Teplotný rozsah používania** – Odporúčaný rozsah je +5 °C až +40 °C.
3. **Pravidelná kontrola** – Pravidelne overujte funkčnosť zámkov, batérií (ak sú súčasťou elektronického zámku) a dverného mechanizmu.

Údržba a starostlivosť

1. **Čistenie** – Čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajte agresívne chemikálie.
2. **Výmena batérií** – Pri elektronických zámkoch pravidelne kontrolujte stav batérií a vymeňte ich pri prvých príznakoch slabého výkonu.
3. **Servis** – V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis alebo výrobcu. Nepokúšajte sa trezor otvoriť násilím.

Likvidácia výrobku

1. **Likvidácia podľa predpisov** – Výrobok likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre kovový alebo elektronický odpad.
2. **Recyklácia materiálov** – Kovové časti môžu byť recyklované. Odovzdajte výrobok v zbernom dvore.
3. **Ochrana dát a obsahu** – Pred likvidáciou sa uistite, že bol trezor prázdny a neobsahuje žiadne citlivé materiály.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Ich konštrukcia spĺňa príslušné normy pre ochranu zdravia, bezpečnosť a zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu.

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace

(pro domácí trezory, bezpečnostní skřínky a schránky)

Veškeré informace týkající se montáže, používání a údržby naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před použitím si přečtěte tento dokument a dodržujte uvedené pokyny.

Bezpečné používání výrobku

Výrobek používejte pouze k určenému účelu – Trezory, bezpečnostní skřínky a schránky jsou určeny pro bezpečné uchovávání cenností, dokumentů nebo zbraní podle typu výrobku. Nepoužívejte je ke skladování potravin, hořlavin nebo chemikálií.

Správné umístění – Umístěte výrobek na stabilní a suchý povrch mimo dosah vlhkosti nebo přímého slunečního záření. Pokud je výrobek určen k zabudování, dodržte doporučení výrobce pro bezpečné kotvení.

Chraňte přístupové údaje – Kód, klíč nebo biometrické údaje uchovávejte v bezpečí a nesdílejte je s nepovolanými osobami.

Bezpečnostní opatření při instalaci

Kotvení do zdi nebo podlahy – U modelů s možností kotvení zajistěte trezor pomocí přibaleného montážního materiálu. Nesprávné kotvení snižuje bezpečnostní vlastnosti.

Použití profesionálům – U větších nebo těžších modelů doporučujeme instalaci odborníkům, aby se předešlo zranění nebo poškození majetku.

Záložní přístup – Uchovejte záložní klíč nebo nouzový kód mimo blízko trezoru, ideálně v jiném bezpečném místě.

Provozní podmínky

Vnitřní prostředí – Trezory jsou určeny do interiéru. Nepoužívejte je ve venkovním prostředí ani v prostorách s vysokou vlhkostí.

Teplotní rozsah používání – Doporučený rozsah je +5 až +40 °C.



Pravidelná kontrola – Pravidelně ověřujte funkčnost zámků, baterií (jsou-li součástí elektronického zámku) a dveřního mechanismu.

Údržba a péče

Čištění – Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie.

Výměna baterií – U elektronických zámků pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňte je při prvních příznacích slabého výkonu.

Servis – V případě poruchy kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce. Nepokoušejte se trezor otevřít násilím.

Likvidace výrobku

Likvidace podle předpisů – Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy pro kovový nebo elektronický odpad.

Recyklace materiálů – Kovové části mohou být recyklovány. Odevzdejte výrobek ve sběrném dvoře.

Ochrana dat a obsahu – Před likvidací se ujistěte, že byl trezor prázdný a neobsahuje žádné citlivé materiály.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků. Jejich konstrukce splňuje příslušné normy pro ochranu zdraví, bezpečnost a zabezpečení proti neoprávněnému přístupu.