

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Úvod

Tieto pokyny dopĺňajú originálny návod výrobcu. Pred inštaláciou alebo používaním zásuviek si vždy prečítajte celý návod a riadte sa uvedenými odporúčaniami. Tento dokument sa vzťahuje na elektrické, anténne, dátové, sieťové a multimediálne zásuvky určené na montáž do steny alebo na povrch.

Bezpečnosť pri používaní

1. Inštaláciu a zapojenie zásuviek smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba s príslušnou elektrotechnickou spôsobilosťou.
2. Pred akoukoľvek manipuláciou musí byť vypnuté napájanie v príslušnom okruhu.
3. Používajte zásuvky len na účely, na ktoré sú určené (napr. elektrické na 230 V, anténne pre koaxiálny signál, sieťové pre RJ45 káble).
4. Vyvarujte sa nadmernému zaťaženiu elektrických zásuviek, aby nedošlo k prehrievaniu a riziku požiaru.
5. Ak zásuvka vykazuje známky poškodenia, uvoľnenia, iskrenia alebo prehrievania, prestaňte ju okamžite používať a nechajte ju skontrolovať odborníkom.

Bezpečnostné opatrenia

1. Nevystavujte zásuvky priamemu kontaktu s vodou, vlhkosťou ani kondenzom. Zásuvky patria len do suchých vnútorných priestorov, pokiaľ výrobca neuvádza inak.
2. Neumiestňujte zásuvky v blízkosti zdrojov tepla, vykurovacích telies alebo na miesta s vysokou prašnosťou.
3. Nepoužívajte neoriginálne alebo nekompatibilné kryty, rámiky či montážne prvky.
4. Zabráňte deťom manipulovať so zásuvkami, najmä elektrickými. Používajte ochranné krytky alebo detské poistky.
5. Nikdy nevkladajte do zásuvky cudzie predmety, vodiče ani nástroje.

Bezpečné používanie

1. Pri zapájaní spotrebičov dbajte na to, aby zásuvka bola pevne ukotvená a zástrčka sa neprehýbala.
2. Pravidelne vizuálne kontrolujte stav zásuvky, najmä pri častom používaní.
3. Anténne a dátové zásuvky používajte s kvalitnými káblami s nepoškodenými konektormi, aby sa predišlo strate signálu.
4. Pri sieťových zásuvkách (LAN) sa vyhýbajte ostrému ohýbaniu káblov a ťahaniu za konektor.
5. Ak sa zásuvka prehrieva, má uvoľnené kontakty alebo sa z nej šíri zápach, odpojte ju z napájania a kontaktujte odborníka.

Údržba a skladovanie

1. Zásuvky čistíte len suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky ani spreje.
2. Pred čistením vždy odpojte napájanie.
3. Zásuvky a montážne rámy skladujte na suchom, chránenom mieste mimo prachu a extrémnych teplôt.
4. Pri dlhodobom skladovaní chráňte zásuvky pred mechanickým poškodením a vlhkosťou.

Likvidácia

Po skončení životnosti je potrebné zásuvky odovzdať na zbernom mieste pre elektroodpad. Nepatria do komunálneho odpadu. Kovové a plastové časti sa recyklujú oddelene. Ak zásuvka obsahuje elektronické prvky (napr. inteligentné, USB alebo sieťové moduly), musí byť zlikvidovaná v súlade s označením WEEE. Obaly recyklujte podľa miestnych predpisov.

Vyhlasenie o zhode

Tento výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa príslušné technické normy na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov.

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace

Úvod

Tyto pokyny doplňují originální návod výrobce. Před instalací nebo používáním zásuvek si vždy přečtěte celý návod a řiďte se uvedenými doporučeními. Tento dokument se vztahuje na elektrické, anténní, datové, síťové a multimediální zásuvky určené k montáži do zdi nebo na povrch.

Bezpečnost při používání

1. Instalaci a zapojení zásuvek smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušnou elektrotechnickou způsobilostí.
2. Před jakoukoli manipulací musí být vypnuto napájení v příslušném okruhu.
3. Používejte zásuvky pouze pro účely, pro které jsou určeny (např. elektrické na 230 V, anténní pro koaxiální signál, síťové pro RJ45 kabely).
4. Vyvarujte se nadměrnému zatížení elektrických zásuvek, aby nedošlo k přehřívání a riziku požáru.
5. Pokud zásuvka vykazuje známky poškození, uvolnění, jiskření nebo přehřívání, přestaňte ji okamžitě používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Bezpečnostní opatření

1. Nevystavujte zásuvky přímému kontaktu s vodou, vlhkostí ani kondenzem. Zásuvky patří jen do suchých vnitřních prostor, pokud výrobce neuvádí jinak.
2. Neumisťujte zásuvky v blízkosti zdrojů tepla, topných těles nebo na místa s vysokou prašností.
3. Nepoužívejte neoriginální nebo nekompatibilní kryty, rámečky či montážní prvky.
4. Zabraňte dětem manipulovat se zásuvkami, zejména elektrickými. Používejte ochranné krytky nebo dětské pojistky.
5. Nikdy nevkládejte do zásuvky cizí předměty, vodiče ani nástroje.

Bezpečné používání

1. Při zapojování spotřebičů dbejte na to, aby zásuvka byla pevně ukotvena a zástrčka se neprohýbala.
2. Pravidelně vizuálně kontrolujte stav zásuvky, zejména při častém používání.
3. Anténní a datové zásuvky používejte s kvalitními kabely s nepoškozenými konektory, aby se předešlo ztrátě signálu.
4. U síťových zásuvek (LAN) se vyhýbejte ostrému ohýbání kabelů a tahání za konektor.
5. Pokud se zásuvka přehřívá, má uvolněné kontakty nebo se z ní šíří zápach, odpojte ji z napájení a kontaktujte odborníka.

Údržba a skladování

1. Zásuvky čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky ani spreje.
2. Před čištěním vždy odpojte napájení.
3. Zásuvky a montážní rámy skladujte na suchém, chráněném místě mimo prach a extrémní teploty.
4. Při dlouhodobém skladování chraňte zásuvky před mechanickým poškozením a vlhkostí.

Likvidace

Po skončení životnosti je třeba zásuvky předat na sběrném místě pro elektroodpad. Nepatří do komunálního odpadu. Kovové a plastové části se recyklují odděleně. Pokud zásuvka obsahuje elektronické prvky (např. inteligentní, USB nebo síťové moduly), musí být zlikvidována v souladu s označením WEEE. Obaly recyklujte podle místních předpisů.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje příslušné technické normy na ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.