

SK: Upozornenia a bezpečnostné informácie

Tieto bezpečnostné pokyny platia pre prepäťové ochrany elektrických rozvodov, predlžovacie príводы s prepäťovou ochranou, ochrany satelitných a anténnych rozvodov a ochrany ethernetových sietí. Dopĺňajú originálny návod výrobcu, ktorý je potrebné dodržiavať. Pred zapojením vždy skontrolujte určenie výrobku, jeho maximálne elektrické zaťaženie, podporovaný typ pripojenia a požiadavky na uzemnenie.

Bezpečnosť pri používaní

Prepäťovú ochranu používajte iba na účel a pre typ rozvodu, pre ktorý bola výrobcom určená. Elektrické, anténne, satelitné a ethernetové ochrany nie sú navzájom zameniteľné.

Elektrické prepäťové ochrany pripájajte iba do zásuvky a elektrickej siete zodpovedajúcej údajom výrobcu. Neprekračujte maximálny povolený príkon, prúd ani počet pripojených zariadení.

Anténne a satelitné ochrany zapájajte do príslušného koaxiálneho vedenia podľa označenia vstupu a výstupu. Pri satelitných rozvodoch musí ochrana podporovať používaný frekvenčný rozsah a prípadný prechod napájacieho napätia pre LNB alebo ďalšie zariadenia.

Ethernetové ochrany používajte iba pre kompatibilný typ dátovej siete. Ak vedenie prenáša aj napájanie PoE, ochrana musí byť pre takúto prevádzku výslovne určená.

Ak je ochrana vybavená uzemňovacou svorkou, musí byť pripojená na vhodný ochranný alebo uzemňovací systém podľa pokynov výrobcu. Nesprávne alebo chýbajúce uzemnenie môže výrazne znížiť účinnosť ochrany.

Bezpečnostné opatrenia

Chráňte výrobok pred vodou, vysokou vlhkosťou, kondenzáciou, nadmerným teplom a mechanickým poškodením. Nepoužívajte ochranu s prasknutým krytom, poškodeným káblom, uvoľnenými konektormi, známami prehriatia alebo zápachom po spálení. Elektrické prepäťové ochrany nepripájajte do série s ďalšími predlžovacími prívodmi alebo rozdvojkami, ak to výrobca výslovne nepovoľuje. Takéto zapojenie môže viesť k preťaženiu kontaktov a vzniku požiaru. Po silnej búrke alebo podozrení na zásah prepätím skontrolujte stav ochrany a jej signalizáciu. Ochranné prvky sa môžu po silnom prepätí poškodiť alebo stratiť svoju ochrannú funkciu, aj keď pripojené zariadenia zostanú funkčné. Prepäťová ochrana znižuje riziko poškodenia zariadenia, neposkytuje však absolútnu ochranu pred všetkými následkami priameho úderu blesku.

Bezpečné používanie

Káble zapájajte bez nadmernej sily a neohýbajte ich tesne pri konektoroch. F konektory, anténne konektory a konektory RJ45 musia byť zasunuté alebo dotiahnuté správne, aby nevznikol zlý kontakt alebo poškodenie zásuvky. Pred manipuláciou s elektrickou prepäťovou ochranou odpojte zariadenie od elektrickej siete. Pri zásahu do pevnej elektroinštalácie alebo uzemňovacieho systému využite odborne spôsobilú osobu. Ochranu umiestnite tak, aby bola chránená pred náhodným poliatím, zakrytím alebo mechanickým namáhaním a aby k nej nemali prístup malé deti.

Údržba a skladovanie

Pred čistením výrobok odpojte od siete a od pripojených zariadení. Čistíte ho suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a zariadenie neponárajte do vody. Pravidelne kontrolujte káble, konektory, ochranné kontakty, uzemňovaciu svorku a prípadné kontrolky stavu ochrany. Pri viditeľnom poškodení alebo po významnom prepätí výrobok ďalej nepoužívajte, kým nie je overený jeho bezpečný stav. Skladujte na suchom mieste pri teplote a vlhkosti povolenej výrobcom, mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.

Likvidácia

Elektrické a elektronické prepäťové ochrany nepatria do bežného komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ich odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu alebo prostredníctvom príslušného systému spätného zberu podľa označenia WEEE. Ak konkrétny výrobok obsahuje batériu alebo vymeniteľný napájací článok, odovzdajte ho alebo vybrať batériu na určenom zbernom mieste podľa pokynov výrobcu. Poškodené elektronické alebo ochranné súčiastky nerozoberajte svojpomocne.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa príslušné normy na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov.

CS: Upozornění a bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní pokyny platí pro přepětové ochrany elektrických rozvodů, prodlužovací přířivody s přepětovou ochranou, ochrany satelitních a anténních rozvodů a ochrany ethernetových sítí. Doplňují originální návod výrobce, který je třeba dodržovat. Před zapojením vždy zkontrolujte určení výrobku, jeho maximální elektrické zatížení, podporovaný typ připojení a požadavky na uzemnění.

Bezpečnost při používání

Přepětovou ochranu používejte pouze k účelu a pro typ rozvodu, pro který byla výrobcem určena. Elektrické, anténní, satelitní a ethernetové ochrany nejsou navzájem zaměnitelné.

Elektrické přepětové ochrany připojujte pouze do zásuvky a elektrické sítě odpovídající údajům výrobce. Nepřekračujte maximální povolený příkon, proud ani počet připojených zařízení.

Anténní a satelitní ochrany zapojujte do příslušného koaxiálního vedení podle označení vstupu a výstupu. U satelitních rozvodů musí ochrana podporovat používaný frekvenční rozsah a případný přechod napájecího napětí pro LNB nebo další zařízení.

Ethernetové ochrany používejte pouze pro kompatibilní typ datové sítě. Pokud vedení přenáší i napájení PoE, ochrana musí být pro takový provoz výslovně určena.

Pokud je ochrana vybavena uzemňovací svorkou, musí být připojena na vhodný ochranný nebo uzemňovací systém podle pokynů výrobce. Nesprávné nebo chybějící uzemnění může výrazně snížit účinnost ochrany.

Bezpečnostní opatření

Chraňte výrobek před vodou, vysokou vlhkostí, kondenzací, nadměrným teplem a mechanickým poškozením. Nepoužívejte ochranu s prasklým krytem, poškozeným kabelem, uvolněnými konektory, známkami přehřátí nebo zápachem po spálení. Elektrické přepětové ochrany nepropojujte do série s dalšími prodlužovacími přířivody nebo rozdvojkami, pokud to výrobce výslovně nepovoluje. Takové zapojení může vést k přetížení kontaktů a vzniku požáru. Po silné bouři nebo podezření na zásah přepětím zkontrolujte stav ochrany a její signalizaci. Ochranné prvky se mohou po silném přepětí poškodit nebo ztratit svou ochrannou funkci, i když připojená zařízení zůstanou funkční. Přepětová ochrana snižuje riziko poškození zařízení, neposkytuje však absolutní ochranu před všemi následky přímého úderu blesku.

Bezpečné používání

Kabely zapojujte bez nadměrné síly a neohýbejte je těsně u konektorů. F konektory, anténní konektory a konektory RJ45 musí být zasunuty nebo dotaženy správně, aby nevznikl špatný kontakt nebo poškození zásuvky. Před manipulací s elektrickou přepětovou ochranou odpojte zařízení od elektrické sítě. Při zásahu do pevné elektroinstalace nebo uzemňovacího systému využijte odborně způsobilou osobu. Ochranu umístěte tak, aby byla chráněna před náhodným politím, zakrytím nebo mechanickým namáháním a aby k ní neměly přístup malé děti.

Údržba a skladování

Před čištěním výrobek odpojte od sítě a od připojených zařízení. Čistěte jej suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a zařízení neponořujte do vody. Pravidelně kontrolujte kabely, konektory, ochranné kontakty, uzemňovací svorku a případné kontrolky stavu ochrany. Při viditelném poškození nebo po významném přepětí výrobek dále nepoužívejte, dokud není ověřen jeho bezpečný stav. Skladujte na suchém místě při teplotě a vlhkosti povolené výrobcem, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.

Likvidace

Elektrické a elektronické přepětové ochrany nepatří do běžného komunálního odpadu. Po skončení životnosti je odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu nebo prostřednictvím příslušného systému zpětného sběru podle označení WEEE. Pokud konkrétní výrobek obsahuje baterii nebo vyměnitelný napájecí článek, předejte jej nebo vybranou baterii na určeném sběrném místě podle pokynů výrobce. Poškozené elektronické nebo ochranné součástky nerozebírejte svépomocí.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje příslušné normy pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů.