

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa manipulácie a používania nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred montážou a použitím držiaka si prečítajte tieto informácie a dodržiavajte pokyny v nich uvedené.

Bezpečnosť pri používaní

1. **Používajte držiak len na určený účel** - Držiaky na TV, monitory a projektory sú určené na pevné uchytenie zariadenia na stenu, strop alebo pracovný stôl. Používanie na iné účely môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo nehody.
2. **Maximálna nosnosť** - Skontrolujte, či hmotnosť TV alebo projektora neprekračuje maximálnu nosnosť držiaka uvedenú v technických špecifikáciách.
3. **Pevná montáž** - Uistite sa, že držiak je riadne upevnený do pevného a stabilného povrchu (stena, strop, stôl), aby sa predišlo jeho uvoľnenie alebo pádu zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

1. **Používajte vhodné montážne prvky** - Používajte len originálne skrutky a hmoždinky odporúčané v návode na montáž. Pri upevnení do sadrokartónu, tehly alebo betónu použite vhodné kotvy.
2. **Pravidelná kontrola** - Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky a upevnenia pevné. Ak spozorujete uvoľnenie alebo poškodenie, ihneď ho opravte.
3. **Bezpečná manipulácia** - Pri nastavovaní otočných a sklopných držiakov postupujte opatrne, aby ste zabránili prudkým pohybom, ktoré by mohli spôsobiť pád zariadenia.

Bezpečné používanie

1. **Vyhňte sa preťaženiu držiaka** - Nepreťažujte držiak umiestňovaním väčšieho alebo ťažšieho zariadenia, ako je odporúčané.
2. **Detská bezpečnosť** - Zabezpečte, aby deti nemali prístup k držiaku, najmä ak ide o nastaviteľný alebo otočný model.
3. **Správne vedenie káblov** - Pripevnite a usporiadajte káble tak, aby neboli napnuté alebo neviseli voľne, čo môže spôsobiť ich poškodenie alebo zakopnutie.

Pokyny na údržbu

1. **Pravidelné čistenie** - Odstraňujte prach a nečistoty z držiaka pomocou suchej alebo mierne vlhkej handričky.
2. **Kontrola upevnenia** - Raz za čas skontrolujte stabilitu upevnenia a dotiahnite uvoľné skrutky.
3. **Nepoužívajte agresívne chemikálie** - Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu držiaka.

Bezpečná likvidácia

1. **Recyklácia materiálov** - Pri likvidácii držiaka ho odovzdajte na recyklačný dvor alebo do zberne kovov, ak obsahuje kovové časti.
2. **Separovanie plastov** - Plastové komponenty oddelte a likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
3. **Neponechávajte vo voľnom prostredí** - Neponechávajte staré alebo poškodené držiaky na miestach, kde by mohli predstavovať nebezpečenstvo.

Vyhlásenie o zhode Držiaky spĺňajú bezpečnostné požiadavky nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a sú v súlade s platnými normami pre bezpečnosť montážneho a držiakového vybavenia.

CZ: Upozornění a bezpečnostní informace pro TV držáky a držáky na projektor

Veškeré informace týkající se manipulace a používání naleznete v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před montáží a použitím držáku si přečtěte tyto informace a dodržujte pokyny v nich uvedené.

Bezpečnost při používání

1. Používejte držák pouze k určenému účelu - Držáky na TV, monitory a projektory jsou určeny pro pevné uchycení zařízení na stěnu, strop nebo pracovní stůl. Používání k jiným účelům může způsobit poškození zařízení nebo nehody.
2. Maximální nosnost - Zkontrolujte, zda hmotnost TV nebo projektoru nepřekračuje maximální nosnost držáku uvedenou v technických specifikacích.
3. Pevná montáž - Ujistěte se, že držák je řádně upevněn do pevného a stabilního povrchu (stěna, strop, stůl), aby se předešlo jeho uvolnění nebo pádu zařízení.

Bezpečnostní opatření

1. Používejte vhodné montážní prvky - Používejte pouze originální šrouby a hmoždinky doporučené v návodu k montáži. Při upevnění do sádkartonu, cihly nebo betonu použijte vhodné kotvy.
2. Pravidelná kontrola - Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby a upevnění pevné. Pokud zaznamenáte uvolnění nebo poškození, ihned jej opravte.
3. Bezpečná manipulace - Při nastavování otočných a sklopných držáků postupujte opatrně, abyste zabránili prudkým pohybům, které by mohly způsobit pád zařízení.

Bezpečné používání

1. Vyhněte se přetížení držáku - Nepřetěžujte držák umístováním většího nebo těžšího zařízení, než je doporučeno.
2. Dětská bezpečnost - Zajistěte, aby děti neměly přístup k držáku, zejména pokud jde o nastavitelný nebo otočný model.
3. Správné vedení kabelů - Připevněte a uspořádejte kabely tak, aby nebyly napnuté nebo nevisely volně, což může způsobit jejich poškození nebo zakopnutí.

Pokyny pro údržbu

1. Pravidelné čištění - Odstraňujte prach a nečistoty z držáku pomocí suchého nebo mírně vlhkého hadříku.
2. Kontrola upevnění - Jednou za čas zkontrolujte stabilitu upevnění a dotáhněte uvolněné šrouby.
3. Nepoužívejte agresivní chemikálie - K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly poškodit povrchovou úpravu držáku.

Bezpečná likvidace

1. Recyklace materiálů - Při likvidaci držáku jej předejte na recyklační dvůr nebo do sběrný kovů, pokud obsahuje kovové části.
2. Separování plastů - Plastové komponenty oddělte a likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
3. Neponechávejte ve volném prostředí - Neponechávejte staré nebo poškozené držáky na místech, kde by mohly představovat nebezpečí.

Prohlášení o shodě Držáky splňují bezpečnostní požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou v souladu s platnými normami pro bezpečnost montážního a držákového vybavení.